

5- GARANTÍA PARA POWER-4

- Esta es su garantía personal. Se aplica a usted como el comprador original, siempre que se compre a un distribuidor autorizado, la garantía no es transferible.
- Esta GARANTÍA es aplicable exclusivamente cuando el aparato ha sido correctamente instalado y operado de acuerdo al manual.
- Cualquier parte del POWER-4 que resulta ser defectuosa en el material o en la mano de obra, será reparada o sustituida por una nueva en el plazo de un año de la compra.
- **LA GARANTÍA NO APLICA CUANDO:**
 - 1- Haya un defecto resultante por sobrecarga, un corto-circuito y un cableado inadecuado.
 - 2- Si es maltratado o alterado de cualquier manera, o sometido a mal uso, negligencia o accidente, o que tenga su número de serie alterado, desfigurado o eliminado.

6- ¡PRECAUCIONES!

- Las instalaciones y los aparatos eléctricos tienen sus riesgos, por lo que hay que tomar precauciones para su uso. Una descarga en nuestro cuerpo puede producir graves daños. Debemos tener siempre presentes unas normas básicas cuando manejemos aparatos eléctricos:
- No tocar aparatos eléctricos con la piel mojada o sin zapatos, pues puede producir descargas eléctricas.
- Solo instale equipos en interiores secos. No colocar aparatos eléctricos cerca de la ducha o fuentes de agua.
- Conectar correctamente las clavijas de los enchufes. Comprobar el estado de los cables tanto del equipo protector como del equipo a conectar, además vigilar que los enchufes estén en buen estado.
- No permita que líquidos u objetos extraños ingresen al equipo o tengan contacto con alguna de sus partes internas.
- Desconectar los aparatos eléctricos antes de manipularlos si no funcionan correctamente.
- No tirar del cable para desconectar electrodomésticos.
- No sobrecargar enchufes ni utilizar grandes alargadores, pues pueden recalentarse y producir incendios.
- El sistema de polo a tierra en el cable de alimentación es obligatorio para garantizar la protección de los usuarios y equipos, no corte este elemento pues afecta el normal funcionamiento del equipo.
- No destape el equipo, manipular su interior le puede ocasionar accidentes por choque eléctrico, además pierde la garantía del equipo
- En caso de necesitarlo sustituya el fusible por otro del mismo tipo y capacidad para prevenir el riesgo de fuego.

1- CARACTERÍSTICAS:

- 4 Salidas tipo NEMA 5-15R
- Regulación automática de bajo y alto voltaje
- Protección de red Internet/ADSL, Filtro de línea, Supresor de picos
- Protección de reset por sobrecarga y cortocircuito
- Indicador visual de funcionamiento
- Caja plástica anti-inflamable, sistema de fijación en pared

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Principal ON / OFF
 - Encendido y apagado del POWER-4.
 - Permite una fácil recuperación de una sobrecarga.
2. (REGULADO) Indicador visual de operación.
 - LED encendido cuando el POWER-4 suministra energía segura a las cargas.
3. Salidas Reguladas Automáticamente y protegidas con Filtro de línea y Supresor de picos.
4. Protección de red Internet/ADSL, fax/módem
 - Protege su teléfono y línea de datos contra picos repentinos de voltaje.
5. Cable de entrada de corriente.



MANUAL DEL USUARIO



POWER-4



5ª Edición, 2015

Regulador Automatico de Voltaje

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| | | |
|---|---|---|
| Potencia | | 500 VA / 300 W |
| Entrada | Voltaje nominal | 115 VAC (1 Fase + Neutro + Tierra) |
| | Rango entrada / Frecuencia | 92-134 VAC / 50/60 Hz |
| | Corriente de entrada | 4A~ Máximo |
| Salida | Voltaje nominal | 115 VAC |
| | Rango de salida | 103-127 VAC |
| | Salidas reguladas/protegidas | 4 NEMA 5-15R Regulados y Protegidos |
| | Factor de potencia | 0.6 |
| | Tiempo de Conmutación | 1 Ciclo |
| | Corriente de salida | 3A~ Máximo |
| Protecciones | Internet/ADSL | RJ-45 / 11 |
| | Sobrecarga y Cortocircuito | Interruptor de Rearme 4A~ |
| | Supresor de picos | Fase - Neutro |
| Indicadores | Regulación | LED Verde |
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación | 0 - 40°C |
| | Humedad relativa | 0 - 95% a 1 m |
| | Ruido audible | < 40 dB a 1 m |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | (23,5 x 8,5 x 7,7) cm | |
| Garantía | 1 año | |
| Uso en interiores únicamente |  | Expectativa de vida: tw10 50, 10 años a 50°C |

4- INSTRUCCIONES

- Conecte el enchufe a un toma corriente con línea a tierra debidamente polarizado
- Conecte los equipos que desea proteger sin exceder su capacidad de carga
- Encienda el estabilizador del interruptor frontal y luego encienda los equipos instalados a el.

Importado por: ASC Electrónica S.A.
Calle 8 No. 10-30 - Bodega 2 - Dosquebradas - Colombia
PBX: (57-6) 335 0018
www.magomelectronica.com
servicioalcliente@magomelectronica.com

